



<p><u>PERÇAGE</u></p> 	<p>Repercez le filet endommagé avec le foret correspondant. Ce foret est fourni dans les coffrets de M3 à M12 (1/4 à 1/2 ") Pour la réparation d'un filetage de bougie, il n'est pas nécessaire de repercer le trou quand on utilise le foret tarauteur pour bougies. Attention lors de l'utilisation d'un taraud à refouler, le \varnothing de perçage est plus grand.</p>
<p><u>CONTRÔLE</u></p>	<p>Veillez contrôler le pas du filet rapporté par rapport au pas du taraud.</p>
<p><u>TARAUDEGE</u></p> 	<p>Taraudez le trou repercé avec le taraud spécial V-COIL. L'utilisation d'huile de coupe est conseillée.</p>
<p><u>MONTAGE DE L'INSERT</u></p> 	<p>Mettez le filet rapporté dans le dispositif de montage en faisant attention que la languette du filet se trouve bien dans la fente du dispositif de montage. Ajustez la bague de butée et vissez le filet rapporté dans le filetage en tournant dans le sens du filetage. Ne pas tourner en contre sens, ceci casserait la languette de montage.</p>
<p><u>CASSER LA LANGUETTE DE MONTAGE</u></p> 	<p>Après montage de l'insert, dégager le dispositif de montage et cassez la languette avec le rupteur. Pour les grosses dimensions ou culasses, utilisez une pince à bout pointu. Après cette opération, le filetage ainsi réalisé est souvent meilleur et plus résistant que le filetage initial du fait des tolérances serrées sur les filets rapportés.</p>