



## Les différents types de denture

### **UTO-N**

Angle de coupe neutre  
utilisation :

Dans les aciers de construction faiblement alliés et dans les profilés.

### **UTO-S**

Angle de coupe positif  
utilisation :

Dans les matériaux dure et difficile à couper, copeaux long.

### **UTO-CS**

Angle de coupe positif  
et renforcé utilisation :

Dans les matériaux haute température et grosses sections

### **UTO-W**

Angle de coupe  
positif utilisation :

Dans les matériaux tendre (aluminium). Profil uniquement sur commande minimum 10PCS